

Installeren en gebruiken kWh meter bij bestaand zonne-energie systeem

Als er reeds een zonne-energie systeem aanwezig is, wordt extra Wi-Fi kWh-meter geplaatst. Hiermee kan de SlimmeRik de productie van de bestaande installatie meten en gebruiken.

Plaatsing kWh meter:

- De kWh-meter wordt geïnstalleerd na de automaat of zekering.
- De boven zijde van de kWh-meter is verbonden met 230V~ van de zekering.
- De onderkant van de kWh-meter is verbonden met de aardlekautomaat van de zonnepanelen.

Instellen kWh meter:

Het koppelen van de meter bij voorkeur op de telefoon van de klant, zodat deze meteen de HomeWizard app heeft.



- Ga naar de 'Home Wizard' App op je telefoon/Tablet: (Zoek naar het icoontje)
- Houdt de Wi-Fi knop op de kWh meter ingedrukt tot 'AP' knippert op het scherm. De kWh meter staat nu in koppelmodus. Als AP stopt met knipperen, probeer het dan opnieuw.
- Ga in de HomeWizard Energy app naar Instellingen > Meters > Nieuw apparaat toevoegen > kWh meter volg de instructies.
- Als de Eastron meter is toegevoegd in het account zorg er voor dat de API-koppeling aan staat. (Belangrijk)
- Ga bij 'instellingen' naar 'Meters', hier zie je de 'Eastron meter'. Als je daarop klikt zie je onderaan 'API-koppeling' staan, deze moet je op 'aan' schuiven.

Hier mee zal de Eastron in het Dashboard van de slimmerik zichtbaar moeten worden.

